

Optiplex5050、5060 で ヘッドセットを使う方法



コンピュータ演習室/自習室のパソコン「機種：Dell Optiplex5050、5060」でヘッドセットを使用する際は、下記のタイプのヘッドセットが使用可能です。


タイプにより接続方法や設定内容が異なりますので、手順に沿って接続、及び設定を行ってください。

タイプ	コード	備考
1	2本タイプ： マイク用(ピンク)×1本、 イヤホン用(緑)×1本	従来のヘッドセット
2	1本タイプ： 1本でマイク、イヤホンの両方に対応	主にスマートフォンやタブレットに対応したヘッドセット
3	USBタイプ： 1本でマイク、イヤホンの両方に対応し、USBで接続	図書館 2F コンピュータ自習室に設置

※図書館 2F コンピュータ自習室で、タイプ1、2のヘッドセットを利用する場合は、設置されているタイプ3のUSBケーブルを抜いてから接続してください(3 USBタイプを参照)。尚、利用後は再度、接続し直してください。


1 コード2本タイプ(従来型)

① ヘッドセットの接続方法


パソコン本体前面  マークの差込口に、ヘッドセットのマイクのコード(ピンク)を差し込みます。

<PC 前面>



パソコン本体背面  マークの差込口に、ヘッドセットのイヤホンのコード(緑)を差し込みます。

<PC 背面>




② パソコンでの設定

ヘッドセットを接続すると、下記の2つの設定画面が続けて表示されます。

※接続した順に設定画面が表示されるため、画面の表示順が逆になる場合もあります。


<PC 前面>マイク設定、コード：ピンク

“マイク入力”を選択して、<OK>をクリックします。



<PC 背面:>イヤホン設定、コード：緑

“外付けスピーカー”を選択して、<OK>をクリックします。




Optiplex5050、5060 で ヘッドセットを使う方法



2 コード1本タイプ(スマートフォン用等)

① ヘッドセットの接続方法


パソコン本体前面  マークの差込口に、コードを差し込みます。(背面には接続しません。)



② パソコンでの設定

ヘッドセットを接続すると、下記の設定画面が表示されます。

“ヘッドセット”を選択して、<OK>をクリックします。




3 USB タイプ

① ヘッドセットの接続方法

パソコン本体の USB 差込口に、ヘッドセットのイヤホンのコードを差し込みます。

下図のように、図書館 2F コンピュータ自習室に設置のヘッドセットは、パソコン本体背面の USB 差込口に接続されています。



② パソコンでの設定

特にありません。

4 (参考) 接続、設定の一覧

タイプ	コード	差込口	設定
1	マイク(ピンク)	前面	マイク入力
	イヤホン(緑)	背面上	外付けスピーカー
2	1本	前面	ヘッドセット
3	1本	USB (前/背面)	不要



以上